



EnergySaw-216ASP



132008-B-20240212 Peugeot Outillage

FR MANUEL D'UTILISATION (Notice originale):
NL HANDBOEK (Vertaling van het oorspronkelijke):
ES MANUAL (Traducción del original):
PT MANUAL (Tradução do manual original):
IT MANUAL (Traduzione dell'avvertenza originale):
EN USING MANUAL (Original manual translation):

Scie de table et d'établi
Tabel Saw en werkbank
Sierra de mesa y banco de trabajo
Serra e bancada da tabela
Sega da tavolo e banco da lavoro
Table and Workbench saw

peugeot-outillage.com



x1








A

Description et repérage des organes de la machine

Description and location of machine parts



**C****Contenu du carton**
Contents of box**Colis Parcel 2/2****Colis Parcel 1/2**

FR
Cet appareil
se recycle

A DÉPOSER
EN MAGASIN
OU

A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.apefairesdesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR
Éléments d'emballage

**D**



Assemblage de la machine

Machine assembly



Assemblage du bâti

Frame montage
Conjunto de marco
Montagem de quadro
Assemblaggio del telaio
Frame assembly

**14****a****14****c****13****x 4****01**

Répéter l'opération pour les trois autres pieds

Herhaal dit voor de andere drie voet

Repita para los otros tres pies

Repita para os outros três pés

Ripeti per gli altri tre piedi

Repeat for the other three legs

**D**

Assemblage de la machine

Machine assembly



Assemblage du bâti

Frame montage
Conjunto de marco
Montagem de quadro
Assemblaggio del telaio
Frame assembly

02**14****b**

Pied réglable, pour assurer une bonne stabilité à la machine
Visser ou dévisser pour mettre l'ensemble de niveau

Verstelbare voet, voor een goede stabiliteit van de machine
Schroef of schroef los om het geheel waterpas te zetten

Pie regulable, para asegurar una buena estabilidad a la máquina
Atornillar o desatornillar para nivelar el conjunto

Pé ajustável, para garantir uma boa estabilidade à máquina
Aparafuse ou desaparafuse para nivelar o conjunto

Piedino regolabile, per garantire una buona stabilità alla macchina
Avvitare o svitare per livellare il gruppo

Adjustable foot, to ensure good stability to the machine
Screw or unscrew to level the assembly



**D**


Assemblage de la machine

Machine assembly



Assemblage de la machine sur son châssis

Montage van de machine op het frame
Montaje de la máquina en su bastidor
Montagem da máquina em sua estrutura
Montaggio della macchina sul suo telaio
Assembly of the machine on its frame



**D**


Assemblage de la machine

Machine assembly





Assemblage de la machine sur son châssis

Montage van de machine op het frame
Montaje de la máquina en su bastidor
Montagem da máquina em sua estrutura
Montaggio della macchina sul suo telaio
Assembly of the machine on its frame



(X 4)


Répéter l'opération pour les trois autres vis
Herhaal de handeling voor de andere drie schroeven
Repetir la operación para los otros tres tornillos
Repita a operação para os outros três parafusos
Ripetere l'operazione per le altre tre viti
Repeat for the other three screws



**D**

Assemblage de la machine

Machine assembly



Remonter la barre jusqu'au loquet, et verrouiller l'ensemble
Breng de stang omhoog tot aan de grendel en vergrendel de constructie
Levante la barra hasta el pestillo y bloquee el conjunto.
Levante a barra até a trava e trave o conjunto
Sollevare la barra fino al fermo e bloccare il gruppo
Raise the bar up to the latch, and lock the assembly

**CLIC !**






D

Assemblage de la machine *Machine assembly*







01



**D**

Assemblage de la machine




Machine assembly

**07**

**D**

Assemblage de la machine





Machine assembly

**08**



D

Assemblage de la machine *Machine assembly*



**D**




Assemblage de la machine

Machine assembly



Assemblage du tuyau d'aspiration des poussières

Montage van de
stofafzuigleiding
Montaje del tubo de
extracción de polvo
Montagem do tubo de
extração de pó
Montaggio del tubo di
aspirazione della polvere
Assembling the dust
extraction pipe





D






Assemblage de la machine

Machine assembly



Assemblage du tuyau d'aspiration des poussières

Montage van de stofafzuigleiding
Montaje del tubo de extracción de polvo
Montagem do tubo de extração de pó
Montaggio del tubo di aspirazione della polvere
Assembling the dust extraction pipe



OK



**D**



Assemblage de la machine

Machine assembly





Assemblage du tuyau d'aspiration des poussières

Montage van de
stofafzuigleiding
Montaje del tubo de
extracción de polvo
Montagem do tubo de
extração de pó
Montaggio del tubo di
aspirazione della polvere
Assembling the dust
extraction pipe

**16 C**


Trois positions pour faciliter le passage des pièces à couper

Drie posities om de doorgang van de te snijden stukken te vergemakkelijken
Tres posiciones para facilitar el paso de las piezas a cortar
Três posições para facilitar a passagem das peças a serem cortadas
Três posições para facilitar a passagem das peças a serem cortadas
Three positions to facilitate the passage of the pieces to be cut



**D**


Assemblage de la machine *Machine assembly*

**17**




E

Utilisation de la machine Machine use




01



**E****Utilisation de la machine***Machine use***Protection thermique manuelle**

Handmatige thermische beveiliging
Protección térmica manual
Protezione termica manuale
Proteção térmica manual
Manual Thermal protection



FR Cette machine est équipée d'une protection thermique manuelle. En cas de surchauffe du moteur celui-ci s'arrête automatiquement (1). Pour le redémarrer, il faut attendre qu'il refroidisse (2), enclencher le bouton de réarmement (3) et rallumer le moteur (4).

EN This machine is equipped with manual thermal protection. In case of overheating of the engine it will stop automatically (1). To restart it, wait until it can cool down (2), engage the reset button (3) and restart the engine (4).

ES Esta máquina está equipada con protección térmica manual. En caso de sobrecalentamiento del motor, se detendrá automáticamente (1). Para reiniciarlo, espere hasta que se enfíe (2), active el botón de reinicio (3) y reinicie el motor (4).

IT Questa macchina è dotata di protezione termica manuale. In caso di surriscaldamento del motore si arresterà automaticamente (1). Per riavviarlo, attendere che si raffreddi (2), inserire il pulsante di ripristino (3) e riavviare il motore (4).

PT Esta máquina está equipada com proteção térmica manual. Em caso de superaquecimento do motor, ele pára automaticamente (1). Para reiniciá-lo, aguarde até que ele esfrie (2), pressione o botão de reinicialização (3) e reinicie o motor (4).

NL Deze machine is uitgerust met handmatige thermische beveiliging. Bij oververhitting van de motor zal deze automatisch stoppen (1). Wacht om hem te herstarten tot hij kan afkoelen (2), druk op de resetknop (3) en start de motor opnieuw (4).


**E**

Utilisation de la machine Machine use




1- Déverrouiller l'inclinaison de lame

- 1- Ontgrendelen
helling van het mes
1- desbloquear
inclinación de la hoja
1- desbloquear
inclinação da lâmina
1- bloccare
inclinazione della lama
1- Unlock the blade
tilting knob

02

2- Tourner la molette jusqu'à l'inclinaison désirée

- 2- Draai het wiel naar
de gewenste helling
2- Gire la rueda a la
inclinación deseada
2- Gire a roda para a
inclinação desejada
2- Ruotare la ruota
fino all'inclinazione
desiderata
2- Turn the wheel to
the desired inclination



3- Verrouiller l'inclinaison de lame

- 3- Slot helling
van het mes
3- Cerrar inclinación de
la hoja
3- Trancar inclinação
da lâmina
3- Serratura inclina-
zione della lama
3- Lock the blade tilting
knob







E

Utilisation de la machine Machine use






03



**E**

Utilisation de la machine

Machine use

**04****05****07**




E

Utilisation de la machine Machine use




08

05




06



**F**

Remplacement des consommables

Consumables replacement



Avant toute opération
sur la maintenance
de la machine,
la débrancher du secteur
IMPERATIVEMENT !




Voor elke operatie:
op onderhoud
van de automaat,
haal de stekker uit het
stopcontact
VERPLICHT!

Antes de cualquier
operación
en mantenimiento
de la máquina,
desconectarla de la red
¡IMPERATIVAMENTE!

Antes de qualquer operação
em manutenção
da máquina,
desligue-o da rede
IMPERATIVAMENTE!

Prima di qualsiasi
operazione
in manutenzione
della macchina,
scollegarlo dalla rete
IMPERATIVAMENTE!

Before any operation
on maintenance
of the machine,
disconnect it from the mains
IMPERATIVELY!

**01**

**F**

Remplacement des consommables





Consumables replacement



**F**

Remplacement des consommables


Consumables replacement



**F**

Remplacement des consommables

Consumables replacement



**F**

Remplacement des consommables

Consumables replacement



Option - Opcional - Opzione - Opção - Optie - Option

801337:

Lame ø 216 x 2,6 x 30 mm - 60 T

Blad ø 216 x 2,6 x 30 mm - 60 T
Cuchilla ø 216 x 2,6 x 30 mm - 60 T
Lâmina ø 216 x 2,6 x 30 mm - 60 T
Lama ø 216 x 2,6 x 30 mm - 60 T
Blade ø 216 x 2,6 x 30 mm - 60 T

**G**

Entretien, recommandations et conseils


Cleaning and maintenance



Vider le sac très régulièrement !

Leeg de zak zeer regelmatig!
¡Vacíe la bolsa con mucha regularidad!
Esvazie o saco muito regularmente!
Svuota la borsa molto regolarmente!
Empty the bag very regularly!

03





G

Entretien, recommandations et conseils

Cleaning and maintenance



- Nettoyer et aspirer régulièrement les résidus de bois (particulièrement les grilles de passage d'air pour le refroidissement du moteur), afin d'en conserver l'utilisation optimale et de diminuer son échauffement.

- Reinig en zuig regelmatig houtresten op (met name de luchtdoorlaatroosters voor motorkoeling), om een optimaal gebruik te behouden en oververhitting te verminderen.

- Limpie y aspire regularmente los residuos de madera (en particular las rejillas de paso de aire para la refrigeración del motor), para mantener un uso óptimo y reducir el sobrecalentamiento.

- Limpe e aspire regularmente os resíduos de madeira (especialmente as grelhas de passagem de ar para arrefecimento do motor), de forma a manter um óptimo aproveitamento e reduzir o sobreaquecimento.

- Pulire e aspirare regolarmente i residui di legno (in particolare le griglie di passaggio dell'aria per il raffreddamento del motore), al fine di mantenere un utilizzo ottimale e ridurre il surriscaldamento.

- Clean and vacuum wood residues regularly (especially air passage grids for engine cooling), to maintain its optimal use and reduce its warm-up.

03

Vider le sac très régulièrement !

Leeg de zak zeer regelmatig!
¡Vacíe la bolsa con mucha regularidad!
Esvazie o saco muito regularmente!
Svuota la borsa molto regolarmente!
Empty the bag very regularly!



**G**

Entretien, recommandations et conseils

Cleaning and maintenance

**28,9 kg****04**

Transport de la machine
Vervoeren Machine
Transporte de la máquina
Transporte da máquina
Il trasporto della macchina
Transportation of the Machine



Description et repérage des organes de la machine

FIG. A & B

- 01 Carter de protection
- 02 Interrupteur arrêt coup de poing
- 03 Lame
- 04 Inclinaison de lame
- 05 Réglage hauteur de coupe
- 06 Couteau diviseur
- 07 Guide parallèle
- 08 Guide d'angle
- 09 Serrage rapide
- 10 Système anti-bascule
- 11 -
- 12 -
- 13 Extensions de table
- 14 Châssis
- 15 Poussoir
- 16 Flexible aspiration

Contenu du carton

FIG. C

Assemblage de la machine

FIG. D

- 01 Montage du châssis
- 02 -
- 03 Montage des extensions
- 04 Montage de la lame
- 05 Montage du carter
- 06 -

Fonctionnalité de la machine

FIG. E

- 01 Mise en marche et arrêt
- 02 Inclinaison de la lame
- 03 Réglage hauteur de coupe
- 04 Utilisation du poussoir
- 05 Utilisation des guides
- 06 Utilisation des extensions
- 07 -
- 08 Raccordement à un aspirateur
- 09 -
- 10 -

Remplacement des consommables

- 01 Changement de lame (Fig D)
- 02 -
- 03 -

Entretien, recommandations et conseils

- 01 Ne pas utiliser pour la coupe de bois de chauffage
- 02 Le choix de la lame est important. Adapter la denture au matériau à couper.

- <36 dents = Coupe rapide, délignage, sur bois tendre.
 - 36 à 60 dents = Coupe de dérivé du bois (aggloméré, stratifié...). Coupe de bois dur.
 - >60 dents = Coupe précise. Coupe de matière plastique. Coupe de petite section.

- 03 Nettoyage
- 04 Transport
- 05 -
- 06 -

Beschrijving en plaatsbepaling van de onderdelen van de machine

FIG. A & B

- 01 Beschermmantel
- 02 Schakelaar noodstop
- 03 Zaagblad
- 04 Kantelhoek van het zaagblad
- 05 Hoogte-instelling van de snede
- 06 Verdeelmes
- 07 Parallele geleider
- 08 Profielgeleider
- 09 Snelle aanscherping
- 10 Anti-kantelsysteem
- 11 -
- 12 -
- 13 Tafelverlengingen
- 14 Chassis
- 15 Druknop
- 16 Flexibel afzuigen

Inhoud van het karton

FIG. C

Assemblage van de machine

FIG. D

- 01 Montage van het chassis
- 02 -
- 03 Montage van de verlengingen
- 04 Montage van het zaagblad
- 05 Montage van het carter
- 06 Montage van de batterijen

Functionaliteit van de machine

FIG. E

- 01 Aanzetten en stoppen
- 02 Kantelhoek van het zaagblad
- 03 Hoogte-instelling van de snede
- 04 Gebruik van de drukknoop
- 05 Gebruik van de geleiders
- 06 Gebruik van extensies
- 07 -
- 08 Aansluiting op een stofzuiger
- 09 -
- 10 -

Vervanging van de accessoires

- 01 Verandering van de lamel (Fig D)
- 02 -
- 03 -

Reiniging en onderhoud

- 01 Niet gebruiken om brandhout te zagen
- 02 De keuze van het zaagblad is belangrijk. De tanden moeten aangepast zijn aan het te zagen materiaal.

- <36 tanden = snel zagen, markeren op zacht hout.
 - 36 à 60 tanden= zagen van houtderivaten (spaanderplaat, gelaagd hout...). Zagen van hard hout.
 - >60 tanden = nauwkeurig zagen. Zagen van plastics.
 Zagen van dunne stukken.

- 03 Schoonmaak
- 04 Vervoer
- 05 -
- 06 -

Description and location of machine parts

FIG. A & B

- 01 Protection guard
- 02 Punch mechanical NVR switch
- 03 Blade
- 04 Blade inclination
- 05 Setting cutting height
- 06 Board splitter
- 07 Parallel guide
- 08 Angle guide
- 09 Quick tightening
- 10 Anti-tilt system
- 11 -
- 12 -
- 13 Table extensions
- 14 Chassis
- 15 Pushbutton
- 16 Flexible suction

Contents of box

FIG. C

Assembling the machine

FIG. D

- 01 Mounting of chassis
- 02 -
- 03 Mounting of extensions
- 04 Blade assembly
- 05 Mounting of guard
- 06 -

Functions of the machine

FIG. E

- 01 Switch on/off
- 02 Blade inclination
- 03 Setting cutting height
- 04 Use of the pushbutton
- 05 Use of the guides
- 06 Use of extensions
- 07 -
- 08 Connection to a vacuum cleaner
- 09 -
- 10 -

Replacing consumables

- 01 Changing the blade (Fig D)
- 02 -
- 03 -

Cleaning and maintenance

- 01 Do not use for cutting logs
- 02 The choice of blade is important. Adapt the saw teeth to the material to be cut.

- <36 teeth = Rapid cut, edging, on soft wood.

- 36 to 60 teeth = Cutting wood products (chipboard, laminates etc.). Cutting hard wood.

- >60 teeth = Precise cutting. Cutting plastic.

Cutting small sections.

- 03 Cleaning
- 04 Transport
- 05 -
- 06 -

Descripción y localización de los elementos de la máquina

FIG. A & B

- 01 Cárter de protección
- 02 Interruptor parada de golpe
- 03 hoja
- 04 Inclinación de la hoja
- 05 Regulación de la altura de corte
- 06 Cuchillo divisor
- 07 Guía paralela
- 08 Guía angular
- 09 Ajuste rápido
- 10 Sistema anti-inclinación
- 11 -
- 12 -
- 13 Extensiones de la mesa
- 14 Bastidor
- 15 Empujador
- 16 Aspiración flexible

Contenido del cartón

FIG. C

Ensamblaje de la máquina

FIG. D

- 01 Montaje del bastidor
- 02 -
- 03 Montaje de las extensiones
- 04 Montaje de la hoja
- 05 Montaje del cárter
- 06 -

Funcionalidad de la máquina

FIG. E

- 01 Puesta en marcha y parada
- 02 Inclinación de la hoja
- 03 Regulación de la altura de corte
- 04 Utilización del empujador
- 05 Utilización de las guías
- 06 uso de extensiones
- 07 -
- 08 Empalme con un aspirador
- 09 -
- 10 -

Cambio de los consumibles

- 01 Cambio de hoja (Fig D)
- 02 -
- 03 -

Limpieza y mantenimiento

- 01 No utilizar para cortar leña de calefacción
- 02 La elección de la hoja es importante. Adaptar los dientes al material que se tiene que cortar.

- < 36 dientes = Corte rápido, canteado, en madera blanda.
 - 36 a 60 dientes = Corte de derivados de madera (conglomerado, estratificado...). Corte de madera dura.
 - > 60 dientes = Corte preciso. Corte de materias plásticas.
 Corte de pequeñas secciones.

- 03 Limpieza
- 04 Transporte
- 05 -
- 06 -

Descrição e identificação dos órgãos

FIG. A & B

- 01 Cárter de proteção
- 02 Interruptor paragem de emergência
- 03 Lâmina
- 04 Inclinação da lâmina
- 05 Ajuste da altura de corte
- 06 Lâmina separadora
- 07 Guia paralela
- 08 Guia angular
- 09 Aperto rápido
- 10 Anti-Tilt sistema
- 11 -
- 12 -
- 13 Extensões de mesa
- 14 Chassis
- 15 Empurrador
- 16 Sucção flexível

Conteúdo da caixa

FIG. C

Montagem da máquina

FIG. D

- 01 Montagem do chassis
- 02 -
- 03 Montagem das extensões
- 04 Montagem da lâmina
- 05 Montagem do cárter
- 06 -

Funcionalidade da máquina

FIG. E

- 01 Accionamento e paragem
- 02 Inclinação da lâmina
- 03 Ajuste da altura de corte
- 04 Utilização do empurrador
- 05 Utilização das guias
- 06 Uso de extensões
- 07 -
- 08 Ligação a um aspirador
- 09 -
- 10 -

Substituição de consumíveis

- 01 Substituição da lâmina (Fig D)
- 02 -
- 03 -

Limpeza e manutenção preventiva

- 01 Não utilizar para o corte de madeira de lenha
- 02 A escolha da lâmina é importante. Adaptar os dentes ao material a cortar.

- <36 dentes = Corte rápido, corte longitudinal, em madeira macia.

36 a 60 dentes = Corte de derivados de madeira (aglomerados, estratificados, etc.). Corte de madeira dura.

- >60 dentes = Corte preciso. Corte de matérias plásticas.

Corte de pequena secção.

- 03 Limpeza
- 04 Transporte
- 05 -
- 06 -

Descrizione e localizzazione degli organi della macchina

FIG. A & B

- 01 Carter di protezione
- 02 Interruttore arresto di emergenza
- 03 Lama
- 04 Inclinazione della lama
- 05 Regolazione in altezza del taglio
- 06 Coltello divisore
- 07 Guida parallela
- 08 Guida ad angolo
- 09 Serraggio rapido
- 10 Sistema anti-tilt
- 11 -
- 12 -
- 13 Estensioni del tavolo
- 14 Telaio
- 15 Punteria
- 16 -

Contenuto della scatola

FIG. C

Assemblaggio della macchina

FIG. D

- 01 Montaggio delle pile
- 02 -
- 03 Montaggio delle estensioni
- 04 Montaggio della lama
- 05 Montaggio del carter
- 06 -

Funzionalità della macchina

FIG. E

- 01 Avvio e arresto
- 02 Inclinazione della lama
- 03 Regolazione in altezza del taglio
- 04 Utilizzazione della punteria
- 05 Utilizzazione delle guide
- 06 Uso delle estensioni
- 07 -
- 08 Raccordo ad un aspiratore
- 09 -
- 10 -

Sostituzione dei pezzi di ricambio

- 01 Cambiare la lama (Fig D)
- 02 -
- 03 -

Pulizia e manutenzione

- 01 Non usare per tagliare legna da ardere
- 02 La scelta della lama è importante. Adattare la dentatura al materiale da tagliare.

- <36 denti = Taglio rapido, rifilatura, su legno dolce.
 - da 36 a 60 denti= Taglio del derivato del legno (conglomerato, stratificato...). Taglio del legno duro. - >60 denti
 = Taglio preciso. Taglio di materie plastiche. Taglio di piccole sezioni.

- 03 Pulizia
- 04 Trasporto
- 05 -
- 06 -




EnergySaw-216ASP 132008 M1D-PR-216W	Scie de table et d'établi
	Tabel Saw en werkbank
	Sierra de mesa y banco de trabajo
	Serra e bancada da tabela
	Sega da tavolo e banco da lavoro
	Table and Workbench saw

	Lame inclinable:
	Tilting blade:
	Tilt Blade:
	Incline la hoja:
	Incline Blade:
	Inclinare lama:
	0 - 45°

	Tension et fréquence assignée:
	Aangewezen spanning en frequentie:
	Tensión y frecuencia fijada:
	Tensão e frequência fixa:
	Tensione e frequenza assegnata:
	Nominal frequency and power:
	230 V ~ 50 Hz

	Dimensions table:
	table sizes:
	Lijstgrootte:
	Tamaño de la tabla:
	Tamanho da tabela:
	Dimensioni tavolo:
	455 x 488 mm

	Puissance assignée:
	Onbelast toerental:
	Potencia fijada:
	Potência assinada:
	Potenza assegnata:
	Nominal power:
	S1 SERVICE CONTINU
	Fonctionnement à charge constante pour atteindre l'équilibre thermique.
	2000 W

	Capacités de coupe:
	Cutting capacities:
	Snijden capaciteiten:
	Capacidades de corte:
	Cortar capacidades:
	Di taglio:
	45° = 60 mm 90° = 40 mm

	Lire les instructions avant usage :
	Lees voor het gebruik de instructies :
	Léase las instrucciones antes de usar :
	Ler as instruções antes da utilização :
	Leggere le istruzioni prima dell'uso :
	Read the instructions before use :
	X

	Conformité européenne :
	Voldoet aan de EG-normen :
	Cumple con las directivas CE :
	Conforme às normas CE :
	Conforme alle norme CE :
	Conforms to EC standards :
	X

	Vitesse à vide:
	Leerlaufdrehzahl:
	Velocidad vacía:
	Velocità a vuoto:
	Velocidade no vácuo:
	No-load speed:
	5000 min ⁻¹

	Danger :
	Gevaar :
	Peligro :
	Perigo :
	Pericolo :
	Danger :
	X

	Dimensions lame:
	Blade sizes:
	Paneel afmetingen:
	Dimensiones del panel:
	Dimensões do painel:
	Dimensioni del pannello:
	ø 216 mm

	Classe d'isolement : 2
	Isolatie Klasse : 2
	Aislamiento clase : 2
	Isolamento classe :2
	Isolamento classe :2
	Insulation class : 2
	X

	Alésage lame:
	Bore:
	Blade boring:
	Perforación de la lámina:
	Furo lâmina:
	Foro lama:
	ø 30 mm



	Poids :	28,9 kg
	Gewicht :	
	Peso :	
	Peso :	
	Weight :	

IP 20	X
--------------	---

 L_{pA}	Niveau de pression acoustique :	99 dB (A)
	Niveau akoestische druk :	
	Nível de presión acústica :	
	Nível de pressão acústica :	
	Livello di pressione acustica :	
	Acoustic pressure level :	

 L_{WA}	Niveau de puissance acoustique :	107 dB (A)
	Niveau akoestisch vermogen :	
	Nível de potencia acústica :	
	Nível de potência acústica :	
	Livello di potenza acustica :	
	Acoustic power level :	

NIVEAU SONORE D'EMISSION:

A VIDE

Pression acoustique LpA poste opérateur

Incertitude

3

Puissance acoustique LWA

Incertitude

99 dB

107 dB

3

Valeurs déterminées suivant le code d'essai de l'annexe B de la norme

EN 62841-1 avec emploi des normes de base ISO 11201 et ISO 3744.

Les niveaux de pression acoustique obtenus in situ dépendent:

- Des niveaux réels de la machine considérées, en prenant en compte les incertitudes déclarées.
- Du local et de l'installation de la machine. Préférez une pièce dont l'acoustique est plus feutrée. Evitez les pièces vide à grande résonance. Placez-vous auprès d'une fenêtre le cas échéant.
- Des outils montés, des pièces travaillées, des réglages choisis,...

Information :

- La ou les valeurs totales déclarées de vibration et la ou les valeurs déclarées d'émission sonore ont été mesurées conformément à une méthode d'essai normalisée et peuvent être utilisées pour comparer des outils ;

- La ou les valeurs totales déclarées de vibration et la ou les valeurs déclarées d'émission sonore peuvent aussi être utilisées dans une évaluation préliminaire de l'exposition.

Mise en garde :

- L'émission de vibration et l'émission sonore pendant l'utilisation de l'outil électrique peuvent être différentes des valeurs déclarées selon les façons d'utiliser l'outil, en particulier le type de pièce à usiner; et
- Il est nécessaire d'identifier les mesures de sécurité destinées à protéger l'opérateur qui sont basées sur une estimation de l'exposition dans les conditions réelles d'utilisation (en prenant en compte toutes les parties du cycle de manœuvres, telles que les moments où l'outil est hors tension et où il fonctionne à vide, en plus du temps d'actionnement de la manette).

	Porter des lunettes de sécurité :	X
	Draag een veiligheidsbril :	
	Llevar puestas gafas protectoras :	
	Portare de gli occhiali di sicurezza :	
	Utilizar óculos de segurança :	
	Wear protective eyewear :	

	Porter un masque anti-poussière:	X
	Draag een stofmasker :	
	Llevar puesta una careta de protección contra el polvo :	
	Indossare una mascherina anti-polvere :	
	Utilizar uma máscara anti-poeira :	
	Wear a dust mask :	

	Porter une protection auditive:	X
	Draag gehoorbeschermers:	
	Llevar puesta una protección auditiva:	
	Portare una protezione uditiva:	
	Utilizar uma protecção auditiva:	
	Wear hearing protective equipment:	

	Porter des gants :	X
	Draag handschoenen:	
	Usar guantes	
	Indossare i guanti:	
	Usar luvas:	
	Wear gloves :	

	Risque de sectionnement des doigts ou de la main: Snijden risico van de vinger of hand: Recyclebaar, onder voorbehoud van het sorteren:	X
	Seccionamiento riesgo del dedo o de la mano: Risco Seccionamento do dedo ou a mão: Sezionamento rischio del dito o della mano:	



	Soumis à recyclage :	X
	Niet wegwerpen :	
	Sottoposti a riciclaggio :	
	Sujeitos à reciclagem :	
	Sottoposti a riciclaggio :	
	Subjected to recycling :	

FR-Recyclage des déchets:

Les outils, accessoires et leur emballages doivent suivre une voie de recyclage adaptée. Conformément aux directives Européenne 2012/19/UE et 2006/66/CE, les composants d'un produit doivent être séparés, collectés, recyclés ou éliminés en conformité avec les réglementations environnementales en vigueur. Les appareils, batteries, piles, huiles, emballages devront être déposés dans les systèmes d'élimination des déchets spéciaux tels que déchetteries. Renseignez vous auprès de votre commune pour connaître l'organisme le plus proche à même de retraiter ou de collecter ces déchets.

NL-afval recycling:

Gereedschap, accessoires en verpakkingen moeten volgen een pad geschikt is voor recycling. Volgens de Europese richtlijnen 2012/19/UE en 2006/66/CE, de componenten van een product moet worden gescheiden, verzameld, gerecycleerd of verwijderd in overeenstemming met de milieuvorschriften. Apparaten, batterijen, olie, moet de verpakking worden gedeponeerd in de afvalverwerking afval, zoals stortplaatsen. Neem contact op met uw gemeente naar de dichtstbijzijnde agentschap kunnen herhalen of het verzamelen van deze afvalstoffen te vinden.

ES-Reciclado de los residuos:

Las herramientas, los accesorios y los envases tienen que seguir la vía de reciclaje adecuada. En virtud de las directivas europeas 2012/19/UE y 2006/66/CE, los componentes de un producto deben separarse, recogerse, reciclarse o eliminarse de acuerdo con las reglamentaciones medioambientales vigentes. Los aparatos, baterías, pilas, aceites, envases deberán llevarse a los centros de eliminación de residuos especiales tales como los ecoparques. Pedir información al municipio para conocer el centro más cercano apto para reciclar o recoger dichos residuos.

PT-Reciclagem do lixo:

As ferramentas, acessórios e suas embalagens devem seguir um canal de reciclagem adaptado. Conforme às diretivas europeias 2012/19/UE e 2006/66/CE, os componentes de um produto devem ser separados, recolhidos, reciclados ou eliminados de acordo com as regulamentações ambientais em vigor. Os aparelhos, baterias, pilhas, óleos e embalagens deverão ser depositados nos sistemas de eliminação de detritos especiais, tais como unidades de triagem de detritos. Informar-se junto ao seu concelho municipal para conhecer o órgão mais próximo habilitado a evacuar ou recolher estes detritos.

IT-Riciclaggio dei rifiuti:


Gli apparecchi, i loro accessori ed imballaggi devono essere sottoposti ad un processo di riciclaggio appropriato. In conformità con le direttive europee 2012/19/UE e 2006/66/CE, i componenti di un prodotto devono essere separati, raccolti, riciclati o smaltiti in conformità con le normative ambientali in vigore. Gli apparecchi, le batterie, le pile, gli oli, gli imballaggi dovranno essere conferiti nei sistemi di smaltimento dei rifiuti speciali come le isole ecologiche. Informarsi presso il proprio comune per sapere qual è l'ente più vicino in grado di fare il trattamento o la raccolta differenziata di questi rifiuti

EN-Waste recycling:

The tools, accessories and their packaging must use an appropriate recycling channel. In compliance with European Directives 2012/19/UE and 2006/66/CE, a product's components must be separated, collected, recycled or eliminated in accordance with the environmental regulations in force. The appliance, batteries, oils and packaging must be deposited in the special waste elimination systems such as the waste collection centres. Ask your commune for information on the nearest organisation in a position to reprocess or collect this waste


	Recyclable, soumis au tri sélectif:	X
	Recyclable, subject to recycling:	
	Recyclebaar, onder voorbehoud van het sorteren:	
	Reciclable, sin perjuicio de la clasificación:	
	Reciclável, sujeito a triagem:	
	Riciclabile, soggetto a cernita:	






132008

EnergySaw-216ASP



132008-Sticker-A-03-Face.indd 1

26/04/2023 08:55



DATE _____ SERIE _____ MTD: FR-216W

PEUGEOT IP20 MADE IN FRANCE

132008 EnergySaw-216ASP

2000 W 230V-50Hz ø 216 mm ø 30 mm 28,9 Kg 5000 min⁻¹

60 mm 40 mm 30/40 mm 45x488 mm

Peugeot Outillage 192, Avenue Yves Farge 37700 St. Pierre-des-Corps - FRANCE

132008-Sticker-A-04-Sac.indd 1

26/04/2023 08:55

PEUGEOT

ASP
System By PEUGEOT

Aspiration intégrée
Dust cyclone inside

Jusqu'à / Up to **98%**
de sciures récupérées
MCC (Matière Recyclée)

Système d'aspiration des poussières avec sac de récupération des sciures intégré (14 Litres)
Dust extraction system with integrated sawdust extraction bag (14 Litres)



- Guide parallèle traversant à double fixations sans clé
- Parallel guide through double keyless fixing
- Joints de protections sur carter de lame
- Side protection on blade guard

EnergySaw-216ASP

- Plus de précision de coupe
- More cutting precision
- Plus de sécurité
- More safety

- Blocage rapide
- Quick fastening



132008-Sticker-A-02-Guide coupe.indd 1

26/04/2023 08:54



DECLARATION CE DE CONFORMITE
DECLARACION DE CONFORMIDAD
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
DECLARATION OF CE CONFORMITY

Le soussigné,
Ondergetekende,
El suscrito,
O abaixo assinado,
Il sottoscritto,
The undersigned,

PEUGEOT OUTILLAGE

192, Avenue Yves Farge - 37700 St. Pierre-des-Corps - FRANCE
Tél. : 02 36 16 71 46 - Fax : 02 36 16 71 40

Déclare par la présente que,
Verklaart hiermede dat,
Declara por la presente, que,
Declara pela presente que,
Dichiare che,
Declares that,

CODE

PEUGEOT / 132008 / EnergySaw-216ASP / M1D-PR-216W

Scie de table / Table saw / Sierra de mesa / Serra da tabela / Segá da banco / Tafelzaag

Est conforme et satisfait aux normes CE:
In overeenstemming is met en Voldoet aan EG richtlijnen:
Cumple con la directivas de la CE:
Respeita e está em conformidade com as normas CE:
È conforme alle direttive CEE:
Complies with the EEC standards:



Machine : 2006/42/EC 2014/30/EU 2011/65/EU 2015/863/EU
Machine:
Máquina:
Máquina:
Macchina:
Machine :

EN62841-1:2015+AC :2015
EN62841-3-1:2014+A11:2017
AFPS GS 2014 :01 PAK
ENIEC55014-1:2021
ENIEC55014-2:2021
ENIEC61000-3-2:2019+A1:2021
ENIEC61000-3-11:2019

Personne autorisée à
constituer le dossier technique :
Christophe HUREL

SIGMA

Présidente de PEUGEOT OUTILLAGE
Représentée par son Président :
Christophe HUREL
18/04/2023
Fait à St. Pierre-des-Corps

Attestation de type (EC type) N° 200400033HZH-V1

Rapport (report) N° 200400033HZH-001

Intertek testing services hangzhou
16 No. 1 Ave., Xiasha Eco Dvp District - 310018 Hangzhou - CHINA
Enregistré sous (registered under) N° 0413



5 ANS 10 ANS
GARANTIE/RÉPARABILITÉ

BON DE GARANTIE

1 - Objet de la garantie :
La garantie porte exclusivement sur les vices de fabrication ou les vices de matières.
Elle nous oblige à l'échange ou à la réparation des pièces reconnues hors d'usage.
2 - Durée de la garantie :
La garantie est de 60 mois à dater de la livraison du matériel à l'utilisateur (facture ou ticket de caisse à fournir).
Les échanges ou réparations faites au titre de la garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger celle-ci.
Les frais de port ALLER sont à la charge de l'utilisateur.
3 - Réserves :
La garantie ne s'applique en aucun cas aux réparations effectuées en dehors de nos réparateurs agréés.
En aucun cas, durant la période de garantie, le matériel ne devra être démonté.

GARANTIEKAART

1 - Doel van de garantie:
De garantie heeft uitsluitend betrekking op fabricagefouten of gebreken in materialen.
Het dwingt ons om uit te wisselen of reparatie van erkende onbruikbare onderdelen.
2 - Duur van de garantie:
De garantie bedraagt 60 maanden vanaf de levering van apparatuur voor de gebruiker (factuur of kassabon te verstrekken).
De uitwisseling of reparaties onder garantie niet te verlengen.
GO verzendkosten zijn voor rekening van de gebruiker.
3 - Reserves:
De garantie geldt niet in alle reparaties die buiten onze goedgekeurde reparateurs.
In ieder geval gedurende de garantie, moet het materiaal worden verwijderd.

TARJETA DE GARANTÍA

1 - Objeto de la garantía:
La garantía sólo se referirán a los defectos de fabricación o defectos en los materiales.
Nos obliga a cambiar o reparación de las piezas fuera de servicio reconocido.
2 - Duración de la garantía:
La garantía es de 60 meses a partir de la entrega de equipos para el usuario (factura o recibo que se den).
Los intercambios o reparaciones bajo garantía no tendrá que prolongarse.
GO gastos de envío correrán a cargo del usuario.
3 - Reservas:
La garantía no se aplica en todas las reparaciones realizadas fuera de nuestros talleres de reparación autorizados.
En cualquier caso, durante el período de garantía, el material debe ser removido.

CARTÃO DE GARANTIA

1 - Finalidade da garantia:
A garantia só relacionar com defeitos de fabricação ou defeitos em materiais.
Ela nos obriga a troca ou reparo de peças inservíveis reconhecidos.
2 - Duração da Garantia:
A garantia é de 60 meses a partir da entrega de equipamentos para o usuário (factura ou recibo a ser fornecido). Trocas ou reparos sob a garantia não terá que prorrogá-la.
GO porte serão custeadas pelo usuário.
3 - Reservas:
A garantia não se aplica a quaisquer reparos feitos fora das nossas oficinas aprovadas.
Em qualquer caso, durante o período de garantia, o material deve ser removido.

GARANZIA

1 - Oggetto della garanzia:
La garanzia si riferisce esclusivamente alla difetti di fabbricazione o difetti nei materiali.
Ci costringe a scambio o la riparazione di parti inutilizzabili riconosciuti.
2 - Durata della garanzia:
La garanzia è di 60 mesi dalla consegna delle attrezzature per l'utente (fattura o ricevuta da fornire).
Scambi o riparazioni in garanzia non sarà necessario prolungarla.
GO spese di spedizione sono a carico dell'utente.
3 - Riserve:
La garanzia non si applica in tutte le riparazioni effettuate al di fuori dei nostri riparatori autorizzati.
In ogni caso, durante il periodo di garanzia, il materiale deve essere rimosso.

WARRANTY

1 - Scope of the warranty :
The warranty shall only apply to manufacturing defects or material defects.
We are obliged to exchange or repair parts that are identified as being unusable.
2 - Lifetime warranty :
The warranty shall be valid for 60 months from the delivery date of the equipment to the user (invoice or bill receipt must be provided).
Exchanges or repairs carried out under the warranty shall not extend the original warranty period.
The user shall be responsible for original shipping charges.
3 - Reservations :
The warranty shall not under any circumstances cover repairs carried out by a non-authorized repairer.
The equipment should not be dismantled under any circumstances during the warranty period.

Date d'achat	Référence machine	Cachet du distributeur
Datum van aankoop	Machine referentie	Dealer stempel
Fecha de compra	Referencia de la máquina	Comerciante de sellos
Data da compra	Referência de máquina	Selo Revendedor
Data di acquisto	Riferimento macchina	Timbro del rivenditore
Purchase date	Machine code	Distributor's stamp

SERVICE APRÈS VENTE - AFTER SALE SERVICE

PEUGEOT OUTILLAGE - 192, Avenue Yves Farge - 37700 St. Pierre-des-Corps - FRANCE - Tél. : 02 36 16 71 46 - Fax : 02 36 16 71 40



PEUGEOT OUTILLAGE

Une société du groupe **SIGMA**

192, Avenue Yves Farge
37700 St. Pierre-des-Corps
FRANCE
contact@peugeot-outillage.com
peugeot-outillage.com

