

RECOMMANDATIONS GENERALES

- Pour votre sécurité, travailler toujours avec les protecteurs, vérifier leur état et leur bon fonctionnement.
- Dégager la table-machine.
- Travailler avec des outils affûtés.
- Vérifier le sens de rotation de l'outil.
- Vérifier le blocage des écrous et des vis.
- L'avance doit être continue, régulière, sans à-coups, moins rapide pour le bois dur.
- Arrêter le moteur pour toute intervention sur la machine.

ALLGEMEINE RATSCHLÄGE

- Für Ihre Sicherheit, arbeiten Sie immer mit den Schutzvorrichtungen, prüfen Sie regelmässig deren Zustand und Einsatz.
- Arbeitstisch freihalten
- Mit geschärftem Werkzeug arbeiten
- Die richtige Drehrichtung des Werkzeugs prüfen.
- Prüfen Sie die Befestigung aller Schrauben und Muttern.
- Der Vorschub muss gleichmässig, ohne Anstoss und geringer für Hartholz, sein.
- Motor bei jedem Eingriff auf der Maschine abschalten.


A FEW TIPS

For your safety when operating the machine.




- Always use the guards provided and ensure they are kept in good condition and working properly.
- Regularly remove any resin from the machine table.
- Always use sharp tools.
- Always check the correct rotation direction of the tools.
- Regularly check that the nuts and screws are tight.
- Always ensure that movement is continuous and regular, there should be no sudden stoppages. When using hard wood the machine should operate at a slower speed.
- Always turn off the motor and disconnect from the electricity supply when adjusting or checking the machine.

10 9652.01

05.87




N.	REF.	Q.	PR.
1	50 0729	1	
2	50 0679	1	
3	50 0730	1	
4	90 301	1	
5	60 0434	1	
6	92 846	4	
7	92 840	4	
8	90 709	8	
9	90 301	4	
10	92 851	4	
11	94 119	2	
12	50 0425	2	
13	50 0416	4	
14	94 121	2	
15	50 0438	1	
16	92 828	1	
17	50 2887	1	
18	95 410	1	
19	94 117	2	
20	50 2235	1	
21	60 0433	1	
22			
23			
24			
25	50 0679	1	
26	90 301	2	
27	50 0418	1	
28	96 303	1	
29	92 834	1	
30	50 0424	1	
31	50 1071	1	
32	50 2323	1	
33	94 405	1	
34	90 713	1	
35			
36			
37			
38	M 60 104	1	
39	95 901	4	
40	50 2959	1	
41	50 3162	1	
42	90 709	3	
43	94 105	3	
44	92 201	3	
45			




N.	REF.	Q.	PR.
1	50 0415	1	
2	50 0444	4	
3	50 0416	4	
4	90 709	4	
5	90 301	4	
6	92 840	4	
7	92 851	4	
8	94 121	4	
9	50 0426	2	
10	50 0423	2	
11	92 825	2	
12	60 0415	1	
13			
14	90 713	2	
15	50 1039	4	
16	94 205	2	
17	50 0445	1	
18	60 0445	1	
19			
20	92 840	4	
21	92 846	4	
22	94 121	2	
23	92 851	2	
24	50 0416	4	
25	90 709	10	
26	90 301	4	
27	50 0427	2	
28	50 0442	1	
29	94 105	2	
30	92 825	2	
31	60 0432	1	
32	94 119	2	
33	50 0668	2	
34	60 0429	1	
35			
36			
37	60 2437	1	
38	60 2438	1	
39	50 2323	2	
40			
41	96 303	1	
42	50 2435	1	
43	95 305	1	
44	50 0679	2	
45	50 0440	2	
46	90 301	2	
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			

20 2530




20 2527

40 5010/15



20 0752



63

N.	REF.	Q.	PR.
1	50 0466	1	
2	50 2609	1	
3	50 2767	1	
4	96 509	2	
5	50 3159	1	
6	60 3160	1	
7	50 3152	1	
8	M60 031	1	
9	92 901	1	
10	95 103	2	
11	50 2900	1	
12	90 709	5	
13	94 105	4	
14	92 513	3	
15	50 2368	1	
16	50 3156	1	
17	92 201	4	
18	94 107	3	
19	96 904	1	
20	20 2530 006	1	
21			
22			
23	50 0841	1	
24	50 0583	1	
25	50 2922	1	
26	20 2527 006	1	
27			
28			
29	50 0466	1	
30	50 2609	1	
31	50 2767	1	
32	50 2912	1	
33	92 111	2	
34	94 401	2	
35	M60 218	1	
36	M60 031	1	
37	A05 0158	1	
38	94 102	4	
39	92 107	4	
40	Z02 00638	1	
41	98 011	1	
42	90 709	4	
43	94 105	4	
44	92 203	4	
45	90 713	3	
46	94 119	3	
47	50 2927	1	
48	96 953	1	
49	92 525	3	
50	92 854	3	
51	90 201	3	
52	40 5015 156	1	
53			
54			
55	50 3140	1	
56	50 3139	1	
57	M60 211	1	
58	92 901	16	
59	94 105	16	
60	90 709	16	
61	50 3138	1	
62	50 3135	1	
63	20 0752 006	1	
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			